

マイクロ SD カードの交換について



古いほうには「1GB」新しいほうには「2GB」と書かれています。

今号にて、1話から80話までの全話のナレーションを収録したマイクロSDカードを提供しております。現在スピーカーに入っているマイクロSDカードでは10号までしか再生できませんので、新しいマイクロSDカードへの交換をお願いします。

- 1 マイクロSDカードはスピーカーの側面にあります。



- 2 つまようじなどの細いものを使ってマイクロSDカードを取り出してください。



- 3 新しいSDカードを、金属部分を上にして挿入してください。



- 4 これで取り換え完了です。取り出したSDカードは処分していただいで結構です。



詳しい交換方法を動画で紹介しております。
<https://deagostini.jp/site/dmo/pretop/sd/>



お客様サポートセンター

0570-008-109

(月～金 10:00～18:00 土日祝除く)