

読者の皆様へ

組み立て作業に関して、補足説明がございますのでご一読ください。

第74号および第75号：ビス（Pタイプ）について

第74号STEP13および第75号STEP9では、所定の位置に「ビス（Pタイプ）」をねじ込む作業を行いますが、ビスを締め付けられない場合があります。予めネジ穴にPタイプビスでネジ切り（タップ）をしていただくことをお勧めします。

第74号ではSTEP13の前に、また第75号ではSTEP8の前に、それぞれ右図のようにネジ切りを行ってください。

※このとき、ビスとマフラーの間にピリオンステップブラケットが入りますので、最後までネジ切りする必要はありません。

ネジ切り作業の際には、第2号でご提供したドライバーではなく、グリップ部分がより太く、先端がネジ山に合ったドライバーをお勧めします。ネジ切り方法については、第2号（STEP2～3）で解説しております。ご参照ください。

なおネジ切りがうまくいかず、ビスを締めつけられなかった方のために、第78号で新しいビスを提供いたします。そちらをご使用いただきますよう、よろしくお願いいたします。



ビス（Pタイプ）

今後とも、よりわかりやすい誌面づくりに尽力して参ります。
引き続き、『ホンダCB750 FOUR』をお楽しみください。

株式会社デアゴスティーニ・ジャパン

お客様サポートセンター TEL:0570-008-109

（月～金 10:00～16:00 土日祝除く）