



## お知らせ

### 第7回お届けのクランクベースとクランクの パーツ色および取り付けについて

平素は、弊社製品をご愛顧いただき  
誠にありがとうございます。

■第7回でお届けした「46号:③クランクベースと④クランク」は改良品が提供されており、パーツ色が写真の黒色パーツから銀色パーツに変更されています。

■47号のステップ19および20にてクランクベースとクランクの取り付けについて、46号提供のM2.3×6mmのワッシャー付きビスを使用するよう説明していましたが、正しくは同じく46号提供のM2.6×3mmのワッシャー付きビス(予備1本)をご使用ください。

※ M2.3 × 6mmのビスですと径が細いため締め付けが甘くなります。

※ M2.6×3mmのワッシャー付きビスは第6回でお届けした36号提供のものを使う事もできます。

※ M2.6×3mmのワッシャー付きビスがお手元に無いお客様は、下記弊社お客様サポートセンターまでご連絡下さい。

皆様にはご迷惑をおかけします事を心よりお詫びいたします。

お客様サポートセンター TEL: 0570-008-109 (ナビダイヤル)

営業時間：月～金 10：00～18：00 (土日祝祭日を除く)

### Step by Step 組み立てガイド 47号



46号で提供したM2.3×6mmワッシャー付きビスを用意し、写真で示したビス穴にセットする。

正

46号で提供したM2.6×3mmワッシャー付きビスを用意し、写真で示したビス穴にセットする。



1番のプラスドライバーを使い、セットしたM2.3×6mmワッシャー付きビスをねじ込む。ステアリングクランクがスムーズに動くよう、ねじ込み加減を調整しよう。

正

1番のプラスドライバーを使い、セットしたM2.6×3mmワッシャー付きビスをねじ込む。ステアリングクランクがスムーズに動くよう、ねじ込み加減を調整しよう。