



 DeAGOSTINI

名称	LED プランター greenteria (グリンテリア) 多肉植物用
本体寸法	幅 348mm × 奥行 241mm × 高さ 285mm
本体質量	0.0kg
電源 (AC アダプタ)	DC12V / 1.5A
消費電力	0.0W
栽培環境	室内専用 室温 15 ~ 30°C

注意および警告

- この商品は14歳以上を対象に設計しております。玩具ではありません。
- 本シリーズで提供される部品は、十分な広さのある場所で取り扱い、開封後はなくしたり、落としたりしないように注意してください。重い部品が落下するとケガをしたり、床面、机等に傷を残す原因になります。
- 本シリーズで提供される部品は、乳児や小さい子どもの手が届かないところで取扱ってください。小さい部品、金属の部品などは誤飲の危険性があります。
- 動作に異常が見られた場合、直ちに電源を切ってください。本体の破損や金属、液体などの異物の混入、煙や異常な発熱などの現象が見られた場合も直ちに使用をやめてください。
- お手入れの際や長期間ご使用にならない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電や漏電、ケガの原因になります。
- 交流100Vのコンセントを使用。必ず付属のACアダプタを使ってください。また、ACアダプタに強い衝撃を与えたり、踏みつけたり、投げつけたりしないでください。感電・故障の原因になります。
- 水平で丈夫な場所に置き、地震に備えて本体が倒れないような措置をとつてください。本体転倒によるケガや故障の原因になります。
- 電子・電気部品を使用していますので、高温多湿、および低温の環境では使用をおやめください。作動不良や感電、ショートなどによる事故が起きる可

- 能性があります。
- 作動中は周囲の安全に気をつけてください。本器は組み立てキットですので、動作結果について100%の安全性および確実性は保証致しかねます。
- 電子部品のショートに注意してください。基盤が露出している状態での作業は、工具や金属などが接触することでショートして破損するおそれがあります。
- 充電器やケーブル類を取り扱うときは、案内に従ってください。無理に引っぱると、断線やショートの危険性が高くなります。
- たこ足配線をしないでください。定格容量を超えると、発熱して発火する危険が高くなります。
- 不安定な場所で動作させないでください。周辺への衝突や落下など、本製品の故障の原因となります。
- 組み立てる際は、本誌の「グリンテリアを組み立てよう!」を参照して上下左右をよく確認して間違いないないように組み立ててください。
- 法律などで禁止されている植物や生物を栽培・飼育しないでください。

注意事項

- コネクターやコードの分解、改造は破損と発熱などの危険性があります。絶対に行わないでください。
- 精密電子部品を使用していますので、高温多湿、および低温の環境では使用をおやめください。作動不良や感電、ショートなどによる事故が起きる可

保証について

- 保障期間はお買い上げから1年間です。購入時のレシートをなくさないように保管してください。
- 正常な使用で故障した場合について、無償で修理、交換いたします。下記の場合には、有償にて修理、交換いたします。
 - ・消耗バーチ (LED) の経年劣化
 - ・不當な改造による故障及び損傷
 - ・お買い上げ後の落下、移動・輸送などによる故障及び損傷
 - ・天災地変による故障及び損傷
- 修理、交換を依頼される前にまず、本誌の「困ったときのFAQ」またはポータルサイトの「○○○○○○」をご確認ください。
- 修理、交換を依頼される際は、WEB会員にご登録いただき、購入時のレシートをご提示ください。


- 運搬時や保管時に、コネクターがほかの電気が通じる物体（金属など）と接触しないように気をつけてください。
- 本器を屋外で使用しないでください。故障の原因になります。

免責条項

- 写真はすべてイメージです。実際とは異なる場合があります。
- 発行元は『LED プランター greenteria (グリンテリア)』の組み立てに関して、お客様一人お一人を直接指導することはできません。本誌の「グリンテリアを組み立てよう!」に記載されている詳しい手順をよく読んでから組み立ててください。
- 発行元は、間違った組み立てや取り扱いの誤りによって生じたいかなる損害に関する賠償責任を負いません。必ずすべての注意、指示を十分にお読みになってから使用してください。
- 発行元は、いかなる道具および材料によって生じた損害に関する賠償責任を負いません。紛失した部品やお客様側で破損された部品の交換は、有償となります。部品およびデザインは、予告なく変更される場合があります。
- 発行元は生産、輸送、販売過程において生じた、変形及び機能不良以外の微細なキズ等を不良品の範疇に含めておりませんので予めご了承ください。

取り扱い注意事項

下記の事項を必ずお読みになり、安全に正しくお使いください。



○ 禁止 … してはいけない事項です。

△ 注意 … ケガや故障が発生するおそれのある事項です。

- !
必ず電源プラグを持ってコンセントの抜き差しを行う。コードは持たない。
●濡れた手で抜き差しをしない。
感電やショートの原因になります。

- !
台座と栽培トレイは固定されていないため、持ち運ぶ際は、必ず一番下の栽培トレイ部分を持つ。
●ケガ・故障の原因になります。

- !
分解・改造はしない。
●ご自分で修理しないでください。火災・ケガ・故障の原因になります（修理についてはポータルサイトをご参照ください）。

- !
乳児やペットの手の届かないところに設置する。
●ケガの原因になります。

- !
子どもやペットなどがビスを誤って飲み込まないように注意する。

- !
布や紙など、燃えやすいものそばに置かない。それらで覆わない。
●火災の原因になります。

- !
本器を落とさせない。
●ケガ・故障の原因になります。

- !
LED 照明を直視しない。
●目の痛みの原因になることがあります。

- !
水回りや湿気の多い場所に置かない
●感電やショートの原因になります。

- !
直射日光に注意する。
●内部の温度が上がりすぎると故障するおそれがあります。

- !
電源プラグにホコリがたまらないようする。
●火災の原因になります。