

## 読者のみなさまへ 「ヘッドライトLED交換パーツ」について

第5号に同梱しました「ヘッドライトLED交換パーツ」ですが、こちらは「ヘッドライトケース」のヘッドライトLEDを実車により近い色味に変更した交換パーツです。

**第8号の組み立て作業時には、まず先に次のページの手順に沿って「ヘッドライトLEDコード」を必ず交換してください。**

交換パーツ使用後のフロントフォーク周りの外観は、本誌「組み立てガイド」の画像とは異なり、交換用のLEDケーブルが1本多くなります。予めご了承ください。

みなさまにはお手数おかけし誠に申し訳ございません。  
今後とも、よりわかりやすい誌面づくりに尽力して参ります。  
引き続き、『ホンダCB750 FOUR』をお楽しみください。

株式会社デアゴスティーニ・ジャパン

お客様サポートセンター TEL:0570-008-109

(月～金10:00～16:00 土日祝除く)

下記STEP1からSTEP4の通りにヘッドライトLEDを交換し、その後、第8号組み立てガイドのSTEP6から進めてください。第8号組み立てガイドのSTEP1からSTEP5の手順は不要です。



ヘッドライト用LEDのコード2PIN端子から任意のところでニッパーでカットする。



左右のウインカーコードを下方方向に軽く押し下げて、カットしたヘッドライト用LEDコードを引き抜く。



ヘッドライトLED交換パーツを用意する。LED底面の2本の黒いチューブ全体をゆっくり押し曲げる。



ヘッドライトLED交換パーツのコード端子を左右ウインカーコードの上に差し込み、コードとチューブを通す。