

MARVEL STUDIOS

THE INFINITY SAGA

ガントレット プレミアムベース 組み立てガイド



※誌面に掲載されているインフィニティガントレットの画像は本シリーズのオリジナル製品であり、映像作品劇中のものではありません。


DeAgostini
COLLECTIBLES

MARVEL STUDIOS
© 2025 MARVEL

THE INFINITY GAUNTLET

プレミアムベース


パーツリスト

パーツが入った袋のラベル右下にIGT 651の記号があるパーツセットを使用する。

C84 (ロゴ入り)
C86
B10
ELEC 10
ELEC 17
ネジ02×9本(+予備)





注:「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※写真のネジには、予備数は含まれておりません。





1

C86をC84の上に置き、3つのピンにはめ込む。ネジ02(シルバー)3本で固定する。




2 さらにB10を配置し、C84の4つのピンにはめ込む。B10を4本のネジ02で固定する。



3 ELEC 10のコネクターを図の位置にして、B10の2本のピンにかぶせる。ネジ02 2本で固定する。


組み立て 01



4 ELEC 17のプラグをELEC 10のコネクタに差し込む。これでプレートとバッテリーが接続できる。

今ステージの完成

プレミアムベースは6つの三角形を組み合わせていく。まずは、その1つが仕上がった。



THE INFINITY GAUNTLET

プレミアムベース

パーツリスト

パーツが入った袋のラベル右下にIGT 652の記号があるパーツセットを使用する。

C84
C86
B10
ELEC 10
ELEC 15
ネジ02×12本(+予備)




ELEC 10




ELEC 15



C86




B10




ネジ02×12本(+予備)





注:「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※写真のネジには、予備数は含まれておりません。




ネジ02×3本




1 C86をC84の上に置き、3本のネジ02で固定する。



2 さらにB10を、C84にある4つのピンにはめ込む。4本のネジ02で固定する。




3 ELEC 10を図のように、B10にある2つのピンの上に置く。ELEC 10を2本のネジ02で固定する。



4 ELEC 15の片方のプラグ(ラベルの反対側)を、LEDのコネクターに慎重に差し込む。このプラグは、後でLEDプレートとバッテリーを接続するときに使用する。

組み立て 02




5

「組み立て01」のパーツを用意する。2つのパーツを裏返し、01が02の左側にくるように配置する。3本のネジ02で固定する。

今ステージの完成

この画像を見ながら、各パーツの向きが正しいか、確認しよう。




THE INFINITY GAUNTLET

プレミアムベース


パーツリスト

パーツが入った袋のラベル右下にIGT 653の記号があるパーツセットを使用する。



C84
C86
B10
ELEC 10
ELEC 12
ネジ02×12本(+予備)




注：「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※写真のネジには、予備数は含まれておりません。




1 C86をC84の上に置き、3本のピンにはめ込む。3本のネジ02で固定する。



2 B10を置き、C84にある4つのピンにはめ込む。4本のネジ02で固定する。




3 ELEC 10を図のように、B10にある2つのピンの上に置く。B10の両側のピンにかがせ、2本のネジ02で固定する。



4 ELEC 12のプラグをELEC 10のコネクターに慎重に挿入する。これは、後でプレートとバッテリーを接続するために使用する。


組み立て 03

組み立てたベース部分



組み立て03

ネジ02x3本



5


これまでに組み立てたベース部分を用意する。位置に注意しながら、図のように双方のパーツを3本のネジ02で固定する。

今ステージの完成

この画像を見ながら、各パーツの向きが正しいか、確認しよう。


ELEC 17

ELEC 15



裏面

ELEC 12



表面


THE INFINITY GAUNTLET

プレミアムベース


パーツリスト

パーツが入った袋のラベル右下にIGT 654の記号があるパーツセットを使用する。


- C85
- C86
- B10
- ELEC 10
- ELEC 11
- ELEC 13
- ネジ02×12本(+予備)




注：「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※写真のネジには、予備数は含まれておりません。



- 1 C86をC85の上に置き、3本のピンにはめ込む。3本のネジ02で固定する。




2 B10を置き、C85にある4本のピンにはめ込む。4本のネジ02で固定する。




3 ELEC 10(コネクタの位置に注意)をB10にある2つのピンにかぶせる。ELEC 10を2本のネジ02で固定する。

組み立て 04



4

向きに注意しながら、ELEC 13をC85の外側の台座に置き、2本のネジ02で固定する。




5


ELEC 11のプラグをELEC 10のコネクターに注意深く挿入する。さらに、もう一方のプラグを図のように、ELEC 13のコネクターに差し込む。

今ステージの完成

組み立てたパーツは、次の組み立てまで、大切に保管しておこう。



裏面



表面


THE INFINITY GAUNTLET

プレミアムベース


パーツリスト

パーツが入った袋のラベル右下にIGT 655の記号があるパーツセットを使用する。

C84
C86
B10
ELEC 10
ELEC 14
ネジ02×12本(+予備)





注：「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※写真のネジには、予備数は含まれておりません。





1

C86をC84にある3つのピンに合うように置く。3本のネジ02で固定する。




2 B10をC84にある4つのピンの上にはめ込む。4本のネジ02で固定する。




3 ELEC 10 (コネクターの位置に注意) をB10にある2つのピンに取り付け、2本のネジ02で固定する。ELEC 14のプラグ(ラベルのない方)をELEC 10のコネクターに慎重に挿入する。

組み立て04




ネジ02x3本




- 4** 組み立て04のベース部分を用意する。図のように、これまでに組み立てたベース部分にはめ込み、3本のネジ02で固定する。

今ステージの完成

組み立てたパーツは、次の組み立てまで、大切に保管しておこう。



裏面



表面


THE INFINITY GAUNTLET

プレミアムベース


パーツリスト

パーツが入った袋のラベル右下にIGT 656の記号があるパーツセットを使用する。

C84
C86
C83 x 2
B10
ELEC 10
ELEC 16
ネジ02×26本(+予備)




注:「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※写真のネジには、予備数は含まれておりません。




1

C86をC84に合わせてはめ込む。
3本のピンに3本のネジ02で固定する。




2

内側にB10を図のように配置する。C84の4本のピンに取り付け、4本のネジ02で固定する




3

コネクタの位置を確認して、ELEC 10を図のようにはめ込む。2本のネジ02で固定する。



4

ELEC 16のプラグ(ラベルのない方)を、ケーブルのコネクタに慎重に差し込む。




5

これまでに組み立てたベース部分を用意する。位置に注意して、3本のネジ02で両方を固定する。




6

ピンを図のように挿入し、中央から慎重に垂直にねじるようにして、二つのベース部分を合体させる。



7


底面でベース部分をつなぎ、6本のネジ02で固定する。




8

C83 コーナーピース 2個を図のようににはめ込み、それぞれ4本のネジ02で下側に固定する。

組み立て 06



- 9** ELEC13のコネクタに、配線のプラグを図の順番どおりに接続する。赤のコネクタは空けておく。



- 10** ワイヤーをベース部分のスロットに通し、図のように並べる。

今ステージの完成

ベース部分は上からみたら
こんな感じだ。



THE INFINITY GAUNTLET

プレミアムベース

パーツリスト


パーツが入った袋のラベル右下にIGT 657の記号があるパーツセットを使用する。

C80


C87 x 2

C83 x 2


ネジ02 x 14本 (+予備)




注: 「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※写真のネジには、予備数は含まれておりません。




1 2つのC87を所定の位置に挿入する。ベースを裏返し、下から2本のネジ02で固定する。



- 2** マーベルのロゴの位置を見ながら、C83をはめる。ベースを裏返し、下から4本のネジ02で固定する。




- 3** 次に、もうひとつのC83を図のように置く。ベースを裏返し、下から4本のネジ02で固定する。



- 4** 回路基板の配線が整頓され正しい位置にあることを確認しておこう。回路基板の位置を確認しながら、C80を図のように置き、4本のネジ02で固定する。

今ステージの完成

ベース部分がここまで出来上がった。




THE INFINITY GAUNTLET

プレミアムベース

パーツリスト

パーツが入った袋のラベル右下にIGT 658の記号があるパーツセットを使用する。



C80 x 2
C87 x 2
C83 x 2
ネジ02×18本(+予備)




注:「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※写真のネジには、予備数は含まれておりません。




1 2個のC87を所定の位置に挿入する。ベースを裏返し、下から2本のネジ02でそれぞれ固定する。



2 INFINIT SAGAのロゴの位置を確認しながら、図のように2個のC83をはめ込む。ベースを裏返し、下からそれぞれ4本のネジ02で固定する。



3 C80を図のように配置し、4本のネジ02で固定する。ネジを締める際は、ベース表面を傷つけないように注意しよう。



4 図のようにC80を追加し、4本のネジ02で固定する。

今ステージの完成

ベース部分の半分が仕上がった。




THE INFINITY GAUNTLET

プレミアムベース

パーツリスト

パーツが入った袋のラベル右下にIGT 659の記号があるパーツセットを使用する。


C80 x 2
C87 x 2
ネジ02 x 10本(+予備)




注:「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※写真のネジには、予備数は含まれておりません。





1 所定の位置にC87を挿入する。ベースを裏返し、下からネジ02で固定する。



2 さらに、もう一つのC87を所定の位置に挿入する。ベースを裏返し、下からネジ02で固定する。



3 C80 プレートの1枚を図のように置き、4本のネジ02で固定する。ネジを締める際は、ネジの頭部を傷つけないように注意しよう。




4 もう一つのC80を取り付け、4本のネジ02で固定する。

今ステージの完成



残り1枚のプレートと中央の支柱を取り付ければ完成だ。



THE INFINITY GAUNTLET


プレミアムベース

パーツリスト

パーツが入った袋のラベル右下にIGT 660の記号があるパーツセットを使用する。

C81
C82
C88
C89
C90


接着パッド (大) 1 個
接着パッド (小) 12 個
ナット × 1 個 (+予備)
ネジ 02 × 12 本 (+予備)
ネジ 03 × 1 本 (+予備)



接着パッド (大)




接着パッド (小) × 12 個



C88



C89



ネジ 02 × 12 本
(+予備)




ナット × 1 個
(+予備)



ネジ 03 × 1 本
(+予備)




注:「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※写真のネジには、予備数は含まれておりません。



ナット

C81





ネジ02×2本

C90

C81


1

ナットをC81の裏側、下部の窪みに入れる。C90をナットの上に置き、ネジ02で固定する。





2

C81 のプラグを ELEC 13の赤のコネクターに差し込む。配線が引っかからないように注意しながら、プレートC81を所定の位置に置き、4本のネジ02で固定する。



3


C89をベース上部の中央にはめ込む。次に、ベースの裏側にC88を置く。両方のパーツが所定の位置に収まったら、図のように6本のネジ02で固定する。



4

電池ボックスに単三電池3本を入れ、C82をネジ03で閉じる。
注意：次のステップに進む前に、ライトが点灯していることを確認しておこう。

組み立て10



5 接着パッド(大)をベース中央に置く。次に12個の粘着パッド(小)をネジ穴を覆うように指示通りに置く。

完成!



サイドスイッチでスタンドの照明が作動する。接着パッドをつける前に、照明が点くかどうか、確認しておこう。

