




# 【使用方法①】 ホルスター



①背当て部分を中心に、左右の紐を広げる。



②バッグ背面の右側のボタンを外し、  
ループ部分にホルスターの長い方の紐(★)  
の金具を通してボタンを留める。  
同様に、バッグ背面の左側のボタンを外し、  
ループ部分にホルスターの短い方の紐(★)  
の金具を通してボタンを留める。



右腕を通す 左腕を通す



③バッグが付いている方の  
輪に左腕を通し、反対側  
の輪に右腕を通して完成。

## 【使用方法②】 ウエストポーチ



バッグ背面のボタンを外し、ループ部分をズボンのベルトに通してボタンを留める。

## 【使用方法③】 ショルダーバッグ



バッグ背面のボタンを外し、ループ部分に  
ショルダー用の紐の金具を通してボタンを留める。

## 【使用方法④】 収納バッグ

### 《全12ポケット》

- [前 面] カード用ポケット..... 2個
- [横 ] ペンホルダー..... 1個  
サムチップホルダー..... 1個
- [背 面] 大判ポケット..... 1個
- [中 面] コインポケット..... 4個  
マルチポケット..... 3個

【素 材】ナイロン、合皮、金属

【サイズ】約 H240×W155×D75mm

【生産国】中国製



上記画像を参考に、マジックで使う様々なアイテムを収納するのにご使用ください。前面の2つのポケットにはデッキ(トランプケース)がそのまま入れられます。