

# BATMOBILE

バットモービル 1966

PACK  
1



DeAgostini  
COLLECTIBLES



FANHOME



Copyright © 2025 DC.  
BATMAN and all related characters and  
elements © & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WB. (\$25)



# BATMOBILE

バットモービル 1966

## CONTENTS

### STAGE 1 ..... 1

1. フードフレームの取り付け
2. バットフォンの組み立て

### STAGE 2 ..... 5

1. ホイールの組み立て
2. センターキャップ
3. アンテナの組み立て



# STAGE 1




## PARTS LIST

フードをフードフレームで補強し、バットフォンに取り付ける。



01A



01B



01C



01D



AM

注：「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。  
※イラストのネジには、予備数は含まれておりません。

パーツナンバー	内 容	数 量
01A	フード	1
01B	フードフレーム	1
01C	バットフォン	1
01D	バットフォンベース	1
	ドライバー	1
AM	1.7×4mm	10+予備








# STAGE 1

## 組み立て箇所



組み立て解説のイラストは、どの部分を組み立てるのかを識別しやすいように、色分けされている。


赤色: 新たなパーツやネジの取り付け位置を示している。

黄色: 新たなパーツ。

## 1. フードフレームの取り付け

### 塗装の保護

組み立てているときに車の塗装面に傷をつけないよう、常に柔らかい布の上で作業しよう。




01Bを01Aの裏側に置き、AMネジ10本で固定する。





## 2. バットフォンの組み立て



01を01C底部に挿入する。このパーツは単に押し込むだけで、ネジで固定しない。




## STAGE 1

### 組み立て結果



### 組み立て結果





## PARTS LIST

最初のホイールを組み立てながら、バットスコープのアンテナにも取り掛かる。



02A



02B



02C



02G



02H




02I



02D



02E



02F



02J



CP



EP

注：「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。  
※イラストのネジには、予備数は含まれておりません。


パーツナンバー	内 容	数 量
02A	タイヤ	1
02B	センターキャップ	1
02C	センターキャップベース	1
02D	アウターホイール	1
02E	ホイールセンター	1
02F	インナーホイール	1
02G	アンテナリフレクター	1
02H	アンテナベース	1
02I	アンテナトップ	1
02J	アンテナ	1
CP	2×4mm	5+予備
EP	2×5mm	2+予備





## STAGE 2


### 組み立て箇所



### 1. ホイールの組み立て


1

02A  
※タイヤに表裏は無い



02A を用意し、02Dを  
中央に挿入する。

2



パーツを裏返し、02Eを02Dの内側に押し込む。これを02F  
で覆い、5本のCPネジで固定する。

組み立て解説のイラストは、どの部分  
を組み立てるのかを識別しやすいよ  
うに、色分けされている。

**赤色:** 新たなパーツやネジの取り付け  
位置を示している。

**黄色:** 新たなパーツ。

### ネジの締め付け

ネジ名のアルファベット末尾がMのネ  
ジ(BMやCMなど)は金属に、Pのネジ  
(BPやCPなど)はプラスチックに、そ  
れぞれねじ込む。


金属用のセルフタッピングネジは、受  
け側の穴にまずはネジを半分だけね  
じ込む。次にネジを緩め、ネジ山が  
切れるときに出る切り屑を取り出す。  
最後にネジを受け穴に完全にねじ込  
む。

プラスチック製ネジは、締めすぎない  
ように注意。金属製ネジは、頭部が  
固定面に接触するまでしっかり締めよ  
う。






## 2. センターキャップ



02Bを02C の細い方の端にあるピンホールに押し込む。センターキャップは組み立て後半でホイールに取り付けるので、大切に保管しておこう。


## 3. アンテナの組み立て



02J を伸ばす。



これを02Hに通し、EPネジ2本で固定する。



02Gを02Jの先端に押し込み、さらに02Iをアンテナの先端にねじ込む。





## STAGE 2

### 組み立て結果



### 組み立て結果



### 組み立て結果

